

Procedure di sintonizzazione (automatica) dei canali

Legenda:

- i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati;
- i modelli di decoder che possono usufruire del contributo statale sono indicati in **neretto**.

Marca (Distributore)	Modello	Costruttore	NOTE
Access Media	STBL 3012 (*) STBL 3006 (*) STBL 3014 STBL 3015 (*) STBL 3017 STB 5010-MBOX	Access Media	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK" 4) Confermare premendo "OK" 5) Attendere fine ricerca 6) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK" 4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK" 6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK" 7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK" 8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK" 9) Attendere fine ricerca 10) Premere "OK"

	<p><u>I-CAN (*)</u> <u>I-CAN 1800</u> <u>I-CAN 1900</u> <u>I-CAN 1100</u> <u>I-CAN 1100T(*)</u> <u>I-CAN 1110TH(*)</u> <u>I-CAN 2000T (*)</u> <u>I-CAN 2100T</u> <u>I-CAN 2000TBM</u> <u>I-CAN 2000TBM2</u> <u>I-CAN2000TKBAR</u> <u>I-CAN 5100</u> <u>I-CAN 1110SH TIVU SAT</u> <u>(*)</u> <u>I-CAN 3810T</u></p>	<p>ADB</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù"
<p>ADB (ZAP)</p>	<p><u>I-CAN 3000T (*)</u></p>	<p>ADB</p>	<p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p><i>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</i></p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK" 4) Selezionare "nazione" e premere "OK" 5) Selezionare "Svezia" e premere "OK" 6) Premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"

Amstrad	<u>MHP125</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p><i>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</i></p>
	<u>DTT2006</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu
Dievo (Auriga)	<u>DecoderTVi</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca e premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"

Cobra	<u>Tigre</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) In caso appaia la schermata di conflitto nella numerazione dei canali. Scegliere uno dei canali dall'elenco visualizzato e premere "OK" 10) Premere "Back" o "Menù"
	<u>Pantera</u>	Topfield	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "Sintonizzazione automatica" e premere "OK" 5) Attendere la fine della ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" selezionare "SI" e premere "OK" 7) Appare la scritta "Sintonizzazione Eseguita. Salvare l'elenco?" Selezionare "Si" e premere OK 8) Premere "Exit" o "Menù" <p>Procedura di NUMERAZIONE AUTOMATICA dei Canali (LCN)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "Numerazione dei Canali" e premere "OK" 5) Impostate "Gestione Numerazione Automatica" al valore "Si". 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" per confermare 8) Premere "EXIT" per uscire dal menù

Digiquest	<u>Digiquest</u> <u>MHP T</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</p>
	<u>Digiquest</u> <u>MHP 1007</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 1008</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 2007</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 2006</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3007 (*)</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3008</u> <u>Digiquest</u> <u>MHP 3009 (*)</u>	Homecast	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 8) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK" 9) Premere "EXIT"

DiPro (Auriga)	<u>Interact I (*)</u> <u>Interact II (*)</u> <u>Interact III</u> <u>Interact Plus</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù"
Easily	<u>1513t</u>	Easily	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Verrà richiesto se si desidera che i canali trovati vengano memorizzati secondo l'ordine impostato dall'emittente (LCN): selezionare la modalità di memorizzazione desiderata e premere "OK" 9) Premere "Exit"
Echostar	<u>T-333</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</p>

Elsag Datamat	<u>Aries 1000H</u>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK" 5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Selezionare "SI" e premere "OK" 8) Premere "EXIT"
--------------------------	---------------------------	--

Fairmate	T3010MHP (*)	<p>Homecast</p> <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK" 5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK" 5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza <ul style="list-style-type: none"> "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK" 7) Premere "OK" e attendere fine ricerca 8) Premere "OK"
-----------------	---------------------	---

FTE	<u>IRD800SM</u>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "ricerca prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK"
------------	------------------------	---

Fuba	<u>ODE 848</u> <u>ODE 849</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Sistema" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando 5) Attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista. 8) Premere "OK". 9) Premere "EXIT" per uscire dal menu
	<u>ODE 846</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere OK altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu
Galaxy	<u>DT3701 MHP(*)</u>		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "ricanalizzazione automatica" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 8) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK" 9) Premere "EXIT"

<p>Global</p>	<p><u>DTR</u> <u>6000MHP(*)</u></p>		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "Ricerca canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" e attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK"
<p>Goldtop</p>	<p>Derby</p>	<p>Access Media</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK" 4) Confermare premendo "OK" 5) Attendere fine ricerca 6) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK" 4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza <ul style="list-style-type: none"> "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK" 6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK" 7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK" 8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK" 9) Attendere fine ricerca 10) Premere "OK"

Hantarex (Elsag Datamat)	Aries 1000H		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "impostazioni decoder" e premere "OK" 5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Selezionare "SI" e premere "OK" 8) Premere "EXIT"
Homecast	T3010MHP (*)	Homecast	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK" 5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK" 5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK" 7) Premere "OK" e attendere fine ricerca 8) Premere "OK"

<p style="text-align: center;">Humax</p>	<p style="text-align: center;"> <u>DTT 3500</u> <u>DTT 3600(*)</u> <u>DIGIFOX</u> <u>TIVUBOX</u> <u>DTT 4700</u> </p>	<p style="text-align: center;">Humax</p>	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Sistema" e premere "OK" 3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali 5) Attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV. 8) Premere "OK" 9) Premere "Exit" <p>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Canale" e premere "OK" 3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali 5) Premere "OK" per cancellare la lista canali 6) Premere "Exit" sul telecomando
--	---	--	--

<p style="text-align: center;">Humax</p>	<p style="text-align: center;"> <u>DTS 9000 B</u> <u>DTS 9000 N</u> </p>	<p style="text-align: center;">Humax</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca canale terrestre" e premere "freccia a destra" o "OK" 5) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Selezionare "Salva" e premere "OK" 8) Premere "Exit"
--	---	--	---

<p>Humax</p>	<p>DTT 4000 (*) DTT 4100 (in corso di verifica) DTT 4500 (in corso di verifica) DTT 5000 (*) LIT 17 DTT LIT 26 DTT LIT 26 TPVR LIT 32 TPVR LIT 40 TPVR</p>	<p>Humax</p>	<p>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (si consiglia di eseguire la procedura di <u>SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE</u>).</p> <p>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE CON CANCELLAZIONE LISTE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando. 2) Selezionare "elaborazione canali" e premere "OK" 3) Selezionare "elaborazione elenco canali" e premere "freccia a destra" oppure "OK" 4) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 5) Selezionare "Gruppo" e premere "OK" 6) Selezionare "TV" e premere "OK" 7) Selezionare "Seleziona tutto" e premere "OK" 8) Selezionare "Cancella" e premere "OK" 9) Selezionare "Gruppo" e premere "OK" 10) Selezionare "Radio" e premere "OK" 11) Ripetere i punti 7 e 8 12) Selezionare "Gruppo" e premere "OK" 13) Selezionare "Cestino" e premere "OK" 14) Ripetere i punti 7 e 8 15) Premere "freccia a sinistra" 16) Premere "OK" per salvare le modifiche 17) Premere "MENU" sul telecomando 18) Premere "OK" per avviare la "ricerca canali" 19) Attendere fine ricerca 20) Premere "OK" 21) Premere "Exit" o "MENU" <p>Nota: nel caso di "prima" installazione (decoder collegato per la prima volta) può essere eseguita la procedura seguente (più semplice).</p> <p>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE SENZA CANCELLAZIONE LISTE</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando 2) Selezionare "sistema" (oppure "installazione" per il modello 4100) e premere "OK" 3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "freccia a destra" o "OK" 5) Attendere fine ricerca 6) Selezionare "Salva" e premere "OK" 7) Premere "Exit" <p>Procedura di <u>SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" (oppure "DTV setup" per i modelli LIT xx) sul telecomando. 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "Ricerca manuale" e premere "freccia a destra" oppure "OK" 5) Selezionare "Frequenza" e premere "freccia a destra" oppure "OK"
---------------------	--	--------------	--

			<p>6) Inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 7) Selezionare "Ricerca" e premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Se la ricerca ha successo ("salva" è già selezionato), premere "OK" 10) Premere "Exit"</p>
--	--	--	---

Hyundai	MHP 9000	Hyundai	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <p>1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK" 4) Per confermare premere "OK" 5) Impostare lingua "Italia" e rete "Italy" attraverso le frecce del telecomando. 6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK" 7) Per confermare premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "Exit" (3 volte)</p>
----------------	----------	---------	---

IRRADIO (Melchioni)	DTI-3800 DTI-3820 DTI-3811	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <p>1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu</p>
-------------------------------	--	----------------	--

Kathrein (Sira)	UFT 673 SI		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare "installazione" e premere "OK". 3) Inserire PIN "1234". (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK". 5) Selezionare "Ricerca Prima Installazione" e premere "OK". 6) A fine ricerca confermare premendo "OK". 7) Posizionarsi con il cursore destro su "SI" (per ordinamento LCN) e premere "OK". 8) Premere "Exit".
	UFT 591 SI		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare "installazione" e premere "OK". 3) Inserire PIN "1234". (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK". 5) Selezionare "Reinstalla" e premere "OK". 6) A fine ricerca confermare premendo "OK".

Lenoir	T3010MHP	Homecast	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK" 5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK"
			<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK" 5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK" 7) Premere "OK" e attendere fine ricerca 8) Premere "OK"

Mediasat (Mediasat)	DIGIFOX TIVUBOX	Humax	<p><i>Nota: Per questi modelli prima di procedere alla sintonizzazione potrebbe essere necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima installazione.</i></p> <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Sistema" e premere "OK" 3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Premere "tasto ROSSO" sul telecomando per eseguire una ricerca automatica dei canali 5) Attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato, premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Premere "tasto VERDE" per aggiungere i canali alla lista TV. 8) Premere "OK" 9) Premere "Exit" <p>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Canale" e premere "OK" 3) Selezionare "Cancella canale" e premere "OK" (se richiesto inserire PIN "0000" a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Premere "tasto VERDE" sul telecomando per selezionare tutti i canali 5) Premere "OK" per cancellare la lista canali 6) Premere "Exit" sul telecomando
Mediasoft	HST2000-MHP	Hyundai	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "settaggi di fabbrica" e premere "OK" 4) Per confermare premere "OK" 5) Impostare lingua "italia" e rete "italy" attraverso le frecce del telecomando. 6) selezionare "settaggio OK" e premere "OK" 7) Per confermare premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "Exit" (3 volte)

Metronic	<u>Zap Box Flexy</u>	Sagem	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Per confermare premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK" <p>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK" 6) Selezionare "Gestione numerazione automatica" 7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK" 8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"
	<u>Tidder</u>	Sagem	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK" 6) Per confermare premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" <p>Procedura di NUMERAZIONE DEI CANALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK" 6) Selezionare "Gestione numerazione automatica" 7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK" 8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit"

Motorola	<u>MDV2000T</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p>NOTA: Nel caso il decoder non riesca a sintonizzare i canali da E6, E7, E8 ed E9 della banda III VHF riferirsi alla procedura semiautomatica del modello ADB I-CAN 3000T</p>
-----------------	-----------------	-----	---

Nokia	Mediamaster 310 T (*)	Nokia	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Navi" sul telecomando 2) Selezionare "installazione" e premere "OK" 3) Premere "OK" (2 volte) 4) Selezionare "lingua" ed impostare italiano attraverso le frecce 5) Selezionare "paese" ed impostare italia attraverso le frecce 6) Premere "OK" 7) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" (2 volte)
--------------	--------------------------	-------	--

Nordmende	T3010 MHP (*)	Homecast	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca automatica" e premere "OK" 5) Selezionare "reinstalla" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "ricerca manuale" e premere "OK" 5) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza <ul style="list-style-type: none"> "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 6) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere "7 Mhz" e premere "OK" 7) Premere "OK" e attendere fine ricerca 8) Premere "OK"
------------------	---------------	----------	--

Philips	DTR4610 DTR4610/08 DTR4610/28 DTR6600/08 (*) DTR6600/00 DTR6610 DTR6610/00 DTR6610/08	Philips	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 4) Selezionare "ricarica tutti gli elenchi canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Premere "Exit" o "Menù" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK" 4) Selezionare "nazione" e premere "OK" 5) Selezionare "Svezia" e premere "OK" 6) Premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"
	DTR2610 DTR2610/08 DTR2610/24 DTR2610/28 (*) DTR220/24	Philips	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "installazione canali" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla tutti i canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "Back" 8) Premere "Exit" o "Menù"

<p>Planet (Fracarro)</p>	<p>PL7100MHP (*)</p>	<p>ADB</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 9) Premere "Exit" o "Menù" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK" 4) Selezionare "nazione" e premere "OK" 5) Selezionare "Svezia" e premere "OK" 6) Premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"
-------------------------------------	-----------------------------	------------	---

<p>Sagem</p>	<p>ITD 67 IT ITD70 ITD70B (*)</p>	<p>Sagem</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "sintonizzazione automatica" e premere "OK" 6) Per confermare premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Salvare elenco canali selezionando "SI" e premere "OK" <p>Procedura di NUMERAZIONE (AUTOMATICA) DEI CANALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN "1234" (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "Numerazione dei canali" e premere "OK" 6) Selezionare "Gestione numerazione automatica" 7) Selezionare "SI" con le frecce Destra/Sinistra e premere "OK" 8) Attendere il termine della scansione e premere "Exit" <p>NOTA: Con la versione software S659 il decoder NON è in grado di sintonizzare i canali E6, E7, E8 e E9 (Banda III VHF). E' necessario effettuare un aggiornamento alla versione 0665.</p>
---------------------	---	--------------	---

<p>Samsung</p>	<p>DTB-9500F (*) DTB-S500F (*) DTB-S501E</p>	<p>Samsung</p>	<p>Nota: è necessario cancellare le liste canali precedentemente memorizzate (vedi procedura di CANCELLAZIONE LISTE) a meno che non si tratti di una prima istallazione.</p> <p>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK" 3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK" 5) Per confermare premere "OK" 6) Premere "Exit" per tornare al menu principale <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK" 4) Premere OK 5) Attendere fine ricerca e premere "OK" 6) Premere "Exit" (3 volte)
-----------------------	--	----------------	--

Samsung	DTB-B570EXET (in corso di verifica)	Samsung	<p>Procedura di CANCELLAZIONE LISTE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "organizzazione canale" e premere "OK" 3) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 4) Selezionare "cancella tutti i canali" e premere "OK" 5) Per confermare premere "OK" 6) Premere "Exit" per tornare al menu principale <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) 3) Selezionare "autoscansione" e premere "OK" 4) Premere OK 5) Attendere fine ricerca e premere "OK" 6) Premere "Exit" (3 volte) <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 2) Inserire PIN "0000" (a meno di modifiche da parte dell'utente) (a meno di modifiche da parte dell'utente) 3) Selezionare "manuale scansione" 4) Selezionare "frequenza del canale" e inserire la frequenza <ul style="list-style-type: none"> "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere "7 Mhz" e premere "OK" 6) Selezionare "intervallo di sicurezza", scegliere "1/32" e premere "OK" 7) Selezionare "modalita' FTT", scegliere "AUTO" o "8K" e premere "OK" 8) Premere "OK"
----------------	---	---------	---

Samsung	SMT-T1040	Samsung	Il costruttore non ha ancora fornito le necessarie informazioni.
----------------	------------------	---------	--

Shinelco	DTI-101		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK".(Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 8) Appare la schermata "Salvare elenco canali prima di uscire?" selezionare "SI" e premere "OK" 9) Premere "EXIT"
-----------------	----------------	--	---

SIEMENS	THINBOX (*)	Access Media	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia automatica" e premere "OK" 4) Confermare premendo "OK" 5) Attendere fine ricerca 6) Premere "OK" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "sintonizza canali" e premere "OK" 3) Selezionare "sintonia manuale digitale" e premere "OK" 4) Selezionare "sintonia frequenza" e inserire la frequenza <ul style="list-style-type: none"> "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 5) Selezionare "larghezza di banda", scegliere 7 Mhz e premere "OK" 6) Selezionare "Intervallo di guardia", scegliere 1/32 e premere "OK" 7) Selezionare "Modo di Trasmissione", scegliere 8K e premere "OK" 8) Selezionare "Sintonizza" e premere "OK" 9) Attendere fine ricerca 10) Premere "OK"
----------------	--------------------	-----------------	--

<p>Strong (Fracarro)</p>	<p><u>SRT5500MHP</u> (*) <u>SRT5505MHP</u> (*) <u>SRT5506MHP</u> <u>SRT5507MHP</u></p>	<p>ADB</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù" <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK" 4) Selezionare "nazione" e premere "OK" 5) Selezionare "Svezia" e premere "OK" 6) Premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"
-------------------------------------	--	------------	--

<p>Topfield</p>	<p><u>TF6000 MHP</u></p>		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni Apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "Sintonizzazione automatica" e premere "OK" 5) Attendere la fine della ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" selezionare "SI" e premere "OK" 7) Appare la scritta "Sintonizzazione Eseguita. Salvare l'elenco?" Selezionare "Si" e premere OK 8) Premere "Exit" o "Menù"
------------------------	---------------------------------	--	--

Technoit	<u>Facile 123(*)</u>		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "Menù" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Impostazioni apparecchio" e premere "OK" 4) Selezionare "Ricerca canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" e attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitti nella numerazione dei canali. Effettui una risoluzione automatica?" scegliere "NO"; scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Appare la schermata "Salvare elenco canali" selezionare "SI" e premere "OK" <p>NOTA: versione software provata Download ID 832</p>
-----------------	-----------------------------	--	--

Thomson	<u>DTI3000</u>	ADB	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 11) Premere "Exit" o "Menù"
----------------	-----------------------	-----	--

UNITED	<u>DVBT8092</u>		<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "impostazioni apparecchio" e premere "OK" 5) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 6) Premere "OK" per avviare la sintonizzazione 7) Premere "OK" per effettuare la memorizzazione 8) Premere "EXIT" per uscire dal menu
---------------	------------------------	--	--

Tele System	<u>TS 7.0 DT (*)</u> <u>TS 7.7 DT</u> <u>TS 7000 MHP</u> <u>TS 7200 MHP</u> <u>TS 7700 MHP</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Sistema" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Premere il pulsante "ROSSO" sul telecomando 5) Attendere fine ricerca 6) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato premere il tasto "ROSSO" e confermare con il tasto "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 7) Premere il tasto "VERDE" per aggiungere tutti i canali trovati in lista. 8) Premere "OK". 9) Premere "EXIT" per uscire dal menu
	<u>TS 7900 HD</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Impostazione" e premere "OK" 3) Selezionare "Sistema" e premere "OK" 3) Selezionare "Ricerca canale" e premere "OK" 4) Lasciare l'opzione "Modo Scansione" su "Automatica" 5) Selezionare "Ricerca" e premere "OK" 6) Attendere la fine della ricerca. 7) In caso appaia la schermata di conflitto LCN dei canali, scegliere il programma desiderato e premere il tasto "OK", poi confermare premendo il tasto "OK" sulla voce "OK" sita a destra del menu. Altrimenti, dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 8) Premere il tasto "OK" sul pulsante "SALVA" per aggiungere tutti i canali trovati in lista. 9) Premere "EXIT" per uscire dal menu.
	<u>TS 7.1 DT</u> <u>TS 7.2 DT (*)</u> <u>TS 7.3 DT (*)</u> <u>TS 7.4 DT (*)</u>	Tele System	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu

<p>Winbox</p>	<p><u>DT 3000</u></p>	<p>Tele System</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista. (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE manuale per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "ricerca singolo canale" e premere "OK" 6) Selezionare "frequenza Mhz" e inserire la frequenza "184500" per sintonizzare il canale E6 "191500" per sintonizzare il canale E7 "198500" per sintonizzare il canale E8 "205500" per sintonizzare il canale E9 e premere "OK" 7) Selezionare "larghezza di banda Mhz", scegliere 7 Mhz e premere "OK" 8) Premere "OK" 9) Attendere fine ricerca 10) Premere "OK"
----------------------	-----------------------	--------------------	---

<p>Worldsat (Fracarro)</p>	<p><u>DT5200</u> <u>DT5300</u></p>	<p>ADB</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "ricerca canale" e premere "OK" 4) Selezionare "reinstalla lista canali" e premere "OK" 5) Premere "OK" 6) Per avere l'ordinamento automatico dei canali selezionare "Numerazione canali automatica" altrimenti selezionare "Numerazione canali normale" 7) Premere "OK" 8) Attendere fine ricerca 9) Premere "OK" 10) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti).
---------------------------------------	--	------------	---

			<p>11) Premere "Exit" o "Menù"</p> <p>Procedura di SINTONIZZAZIONE semiautomatica per la ricezione dei canali E6, E7, E8 ed E9 (Banda III VHF)</p> <p>Prima di procedere alla sintonizzazione è necessario impostare il paese (Svezia).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Selezionare "impostazioni" e premere "OK" 4) Selezionare "nazione" e premere "OK" 5) Selezionare "Svezia" e premere "OK" 6) Premere "OK" 7) Attendere fine ricerca 8) Premere "OK" 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "Exit" o "Menù"
<p>ZODIAC (Melchioni)</p>	<p><u>DZR-1800DTT</u> <u>DZR-1810DTT</u> <u>DZR-2000DTT</u> <u>DZR-2001DTT</u> <u>ZDT-2009MHP</u></p>	<p>Tele System</p>	<p>Procedura di SINTONIZZAZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Premere "MENU" sul telecomando 2) Selezionare "Installazione" e premere "OK" 3) Inserire PIN 1234 (a meno di modifiche da parte dell'utente) e premere "OK" 4) Selezionare "ricerca canali" e premere "OK" 5) Selezionare "prima installazione" e premere "OK" 6) Attendere fine ricerca 7) Premere "OK" 8) Selezionare "SI" con le frecce destra/sinistra per avere l'ordinamento automatico dei canali 9) In caso appaia la schermata "Conflitto di canali" scegliere il programma desiderato e premere "OK" altrimenti dopo alcuni secondi verrà comunque selezionato il primo programma della lista. (Ripetere l'operazione in caso di ulteriori conflitti). 10) Premere "EXIT" per uscire dal menu

Nota: I modelli con l'asterisco sono stati provati direttamente nei laboratori FUB, per gli altri si è fatto riferimento al manuale del decoder o alla relativa omogeneità con gli altri modelli dello stesso costruttore.